

## MONTÁŽNÍ NÁVOD: POSTUP UCHYCENÍ AKUSTICKÝCH DESEK NA ZEĎ

1/ Tužkou na zeď lehce načrtněte daný obrazec.



2/ Do nakresleného obrazce na zdi přišroubujte na 6 mm

hmoždinky 3-4 ks spodní plastové příchty, dle velikosti zavěšovaného prvku.



3/ Na přišroubované příchty nasadte označovací prvky s kovovým hrotem a tyto hroty nabarvěte lihovým zvýrazňovačem.



**4/** Akustickou desku přesně přiložte nad nákres na zdi a otiskněte nabarvené hroty do spodní strany desky. Do otisknutých značek našroubujte protikusy spodních plastových příchyťů.

**5/** Příchyty na zdi a protikusy akustické desky nasadte na sebe a tlakem na desku zaklapněte do sebe.



**6/** Mezi zdí a deskou se vytvoří přibližně 10 mm mezera, která slouží ke zvýšení zvukové pohltivosti.

Pozn.: Nevolte obrácený postup. Pokud by se zvolil opačný postup, tzn. nejprve by se našroubovaly úchyty na desku a potom se označily otvory na zeď, může při vrtání do zdi dojít k odchýlení od značení.